

Symbol	Typ	Titel
<b>G</b>	<b>Sektion</b>	<b>Sektion G — Physik</b>
<b>G10</b>	<b>Klasse</b>	<b>Musikinstrumente; Akustik</b>
<b>G10F</b>	<b>Unterklasse</b>	<b>Automatische Musikinstrumente (nichtmusikalische Gesichtspunkte von Musik-Spielzeuginstrumenten A63H 5/00; Anordnungen für die Zusammenarbeit von Aufzeichnungs- oder Wiedergabegeräten mit automatischen Musikinstrumenten G11B 31/02)</b>
<b>G10F 1/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Automatische Musikinstrumente [1, 2006.01]</b>
G10F 1/02	1-Punkt Untergruppe	. Klaviere mit Klaviatur [1, 2006.01]
G10F 1/04	1-Punkt Untergruppe	. Klaviere ohne Klaviatur [1, 2006.01]
G10F 1/06	1-Punkt Untergruppe	. Spieldosen mit gezupften Zähnen, Blättern oder dgl. [1, 2006.01]
G10F 1/08	1-Punkt Untergruppe	. Schlaginstrumente [1, 2006.01]
G10F 1/10	2-Punkt Untergruppe	. . Glockenspiele [1, 2006.01]
G10F 1/12	1-Punkt Untergruppe	. Instrumente, bei denen ein Luftstrom den Ton erzeugt [1, 2006.01]
G10F 1/14	2-Punkt Untergruppe	. . Drehorgeln [1, 2006.01]
G10F 1/16	1-Punkt Untergruppe	. Saitenmusikinstrumente anders als Klaviere [1, 2006.01]
G10F 1/18	2-Punkt Untergruppe	. . durch einen Bogen spielbar [1, 2006.01]
G10F 1/20	2-Punkt Untergruppe	. . mit gezupften Saiten [1, 2006.01]
G10F 1/22	1-Punkt Untergruppe	. Kombinationen von zwei oder mehr Instrumenten [1, 2006.01]
<b>G10F 3/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Unabhängige Spielvorrichtungen für Tasteninstrumente [1, 2006.01]</b>
<b>G10F 5/00</b>	<b>Hauptgruppe</b>	<b>Einzelheiten oder Zubehör [1, 2006.01]</b>
G10F 5/02	1-Punkt Untergruppe	. Mechaniken [1, 2006.01]
G10F 5/04	1-Punkt Untergruppe	. Melodiewalzen, Melodieblätter, Melodieroller, Melodiespulen oder dgl. [1, 2006.01]
G10F 5/06	2-Punkt Untergruppe	. . Antrieb oder Einstellen der Melodiewalzen, Melodiescheiben oder dgl.; Aufspulen, Umspulen oder Führen der Melodieblätter oder dgl. [1, 2006.01]